

NÁVOD NA POUŽITIE SOLÁRNEJ SPRCHY

BLUE RAINBOW 1,2,3
EASY RAIN 9, 18 L



Základný popis solárnych sprch

Solárne sprchy slúžia na ohrev vody pomocou slnečnej energie. Zariadenie obsahuje zásobník vody tmavej, farby, vďaka ktorej sa voda vo vnútri ohrieva prirodzeným spôsobom, bez nákladov.

Ohrev vody pomocou solárnej sprchy je najefektívnejší a najekologickejší spôsob, ktorý si môžete do svojej záhrady vybrať. Slnečné lúče, ktoré zásobník ohrievajú sú zadarmo a nie je potrebný žiadny iný zdroj ohrevu.

V prípade, že je slnečno, môžete solárnu sprchu používať počas celej kúpacej sezóny, ktorá je zvyčajne od konca marca do začiatku októbra. Sprchu umiestnite na slnečné miesto, ktoré by malo byť v závetri.

Za ideálne miesto na umiestnenie solárnej sprchy sa považuje slnečná plocha, bez múrov, či stien, alebo živých plotov, ktoré by mohli vrhať tieň. Zariadenie je prispôbené na inštaláciu do exteriéru a je výborným doplnkom k bazénu alebo vírivej vani.

Solárna sprcha je určená na všetky záhrady a exteriéry, za podmienok, že dodávka vody nepresiahne tlak viac ako 3 bary (3kg). V opačnom prípade použite ventil na redukciu tlaku.

Funkčnosť solárnych sprch

1. Studená voda

Studená voda do solárnej sprchy vstupuje napájacím ventilom označeným ako **VSTUP**. Pokiaľ chcete použiť len studenú vodu, dajte pákovú batériu do pozície „**STUDENÁ VODA**“ (je označená modrou farbou). V tejto pozícii prúdi studená voda priamo **potrubím č.1 a č. 3 cez ventil č.5**. Pre funkciu studenej vody je **potrubie č.2 uzavreté**. Následne vyteká studená voda ústím označeným ako **VÝSTUP**.

2. Teplá voda

Studená voda do solárnej sprchy vstupuje napájacím ventilom označeným ako **VSTUP**. Pokiaľ chcete používať teplú vodu, dajte pákovú batériu do pozície „**TEPLÁ VODA**“ (je označená červenou farbou). V tejto pozícii prúdi vstupná studená voda **potrubím č.1 a č.2 cez ventil č.5. Potrubie č.3 je zatvorené**. Studená voda prúdi otvoreným priestorom solárnej sprchy, ktorý je ohrievaný slnečným žiarením.

Voda prúdi spodnou časťou sprchy k vrchu a mieša sa už so zahriatou vodou. Do ústia „**VÝSTUP**“ vstupuje cez **otvorenú bránu č.4**.

UPOZORNENIE: Teplotu vody najskôr odskúšajte na malej časti tela, aby nedošlo k šoku horúcou vodou, alebo inému poraneniu. Teplotu testujte malým prúdom vody!

Balenie obsahuje:

- Nádrž solárnej sprchy
- Sprchovací hlavici z vrchnej časti sprchy
- Kohútik na nohy na spodnej časti sprchy (modely BLUE RAINBOW 2 a 3)
- Teflónovú pásku na dotiesnenie
- Kotviaci materiál
- Manuál

Parametre solárnych sprch:

	BLUE RAINBOW 1	BLUE RAINBOW 2	BLUE RAINBOW 3	EASY RAIN 18l	EASY RAIN 9l
Objem nádrže	20l	34l	40l	18l	9l
Výška	214cm	214cm	214cm	214cm	214cm
Kotviaca päťka	ano	ano	ano	ano	ano
Chrómová batéria	ano	ano	ano	ano	ano
Kohútik na nohy	nie	ano	ano	nie	nie
Easy clip na záhradnú hadicu	ano	ano	ano	ano	ano
Max. tlakbar (psi)	3,5 (50)	3,5 (50)	3,5 (50)	3,5 (50)	3,5 (50)
Hmotnosť (kg)	8kg v rátane balenia	11 kg v rátane balenia	11 kg v rátane balenia	8kg v rátane balenia	4kg v rátane balenia
Rozmer balenia (cm)	230 x 18 x 18	232 x 27 x 22	232 x 23 x 22	230 x 18 x 18	129 x 18 x 18

Montáž solárnej sprchy:

Solárnu sprchu inštalujte na miesto s dostatkom slnečného svetla a v dosahu vodovodného zariadenia. **Sprcha musí byť vždy ukotvená kolmo k zemi na pevný a vodorovný podklad, ideálne pomocou hmoždiniek na betónový podklad či keramickú dlažbu, prípadne špeciálnymi kolmi hlboko do hliny. Inak hrozí pád sprchy a možný úraz.**

Prišraubujte hlavicu sprchy k vyústeniu sprchovacej armatúry v hornej prednej časti sprchovacieho stĺpu. Pri montáži sprchovej hlavice zafixujte armatúry tak, aby sa vyústenie neotáčalo spoločne s otáčaním hlavice pri montáži. Šróbenie sprchovej hadice ošetríte tesniacou páskou, najlepšie teflónovou (PTF), potom hlavicu dotiahnite už len rukou, bez použitia náradia, tak, aby sprchovacia hlavica smerovala nadol. V spodnej, zadnej časti sprchovacieho stĺpu ústi šróbenie armatúry sprchy (1/2"), kvôli jednoduchšiemu pripojeniu zariadenia k vodovodnej sieti. Po pripojení vodovodného vedenia k telesu sprchy prívod vody otvorte. Štandardné šróbenie prívodu na sprche je zakázané demontovať, či inak upravovať. Je dôležité uviesť, že pripojenie vstupnej armatúry a telesa sprchy je hliníkové. Preto pri napájaní používajte primeranú silu a snažte sa doťahovať spoje ručne. Na pripojenie armatúry solárnej sprchy k vodnému zdroju používajte výhradne typizované, schválené a nepoškodené vodovodné montážne prvky.

Po pripojení solárnej sprchy k vodovodnému zdroju naplňte celé telo sprchy vodou a zároveň vykonajte jej odvzdušnenie: Otvorte ventil na napúšťanie solárnej sprchy a súčasne otvorte ovládaciu pákovú armatúru sprchy do polohy otvorenej teplej vody a nechajte ju úplne otvorenú, pokiaľ zo sprchovej hadice začne plynúť voda. Ovládaciu plochu zatlačte do polohy „ZATVORENÉ“. **Solárna sprcha je pripravená na používanie.**

POZOR: Pred použitím sprchy skontrolujte tesnosť všetkých spojov armatúr. Pri sprchách, ktoré majú hliníkové telo nepoužívajte výrazne tvrdú vodu (t.j. so zvýšeným obsahom vápnika). Používaním tvrdej vody môže dôjsť k vnútornému aj vonkajšiemu porušeniu tela sprchy. Na toto poškodenie sa záruka nevzťahuje.

Po ukončení kúpacej sezóny je potrebné sprchu vypustiť, odmontovať a uschovať do miestnosti, kde sa teplota nedostane pod bod mrazu. Pokiaľ to nespravíte a necháte sprchu (aj keď vypustenú) v exteriéri, môže dôjsť ku zamrznutiu zvyškovej vody a poškodeniu tela sprchy. Na toto poškodenie sa záruka nevzťahuje.

Bezpečnostné pokyny

Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny, ktoré sú uvedené v tomto manuály. Manuál na obsluhu obsahuje základné pokyny, ktorými sa máte riadiť pri inštalácii aj údržbe sprchy. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia, ale aj ohrozenie okolitého prostredia a samotného zariadenia. Solárna sprcha je určená výhradne na sprchovanie v exteriéri pre osobné používanie, nie na komerčné účely. Pokiaľ bude sprcha využívaná na iné účely, poprípade bude prerábaná spôsobom, ktorý neschválil výrobca, sa výrobca zrieka zodpovednosti za škody a taktiež zaniknú akékoľvek záručné nároky.

Z hygienických dôvodov vypustíte vodu zo solárnej sprchy pred alebo po dlhej dobe, čo sa sprcha nepoužívala, alebo nebude používať. Na tento účel má sprcha vypúšťaciu zátku na spodnej časti sprchy. Pokiaľ sa voda v sprche pravidelne neobmieňa, môžu sa v nej rozmnožiť mikroorganizmy spôsobujúce zdravotné problémy. Zariadenie nemôžu používať osoby, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou solárnej sprchy v rozsahu, ktorý ponúka tento návod.

POZOR: Vzhľadom na to, že teplota vody môže dosiahnuť až 70°C, odporúčame najprv pootočiť pákový ventil vpravo. Jeho vychýlením smerom od tela sprchy najprv pustíte prúd studenej vody a až potom domiešate vodu na požadovanú teplotu natáčaním pákového ventilu smerom vľavo. Predídete tým prehriatiu vody.

Záverečné upozornenie:

Bezpečná a ekologická likvidácia zariadenia:

Solárna sprcha je vyrobená z plastu a kovových častí, ktoré je možné recyklovať. Po ukončení životnosti produktu prosím zabezpečte bezpečnú a ekologickú likvidáciu. Pomôžete tým zlepšeniu životného prostredia.

Servis a reklamácia:

Reklamácia sa riadi príslušnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa a reklamačným poriadkom predajcu. V prípade zistenia chyby sa prosím obráťte na Vášho predajcu, alebo distribútora.

Záručné podmienky:

Záručné podmienky sa riadia všeobecnými obchodnými a záručnými podmienkami Vášho predajcu alebo distribútora. Záruka sa nevzťahuje na farebnú stálosť zariadenia.



Sprchovacia hlavica



Páková batéria



Kohútik na nohy