



## Solárna sprcha 20 l, zložená z dvoch častí

**Dôležité pokyny:** Aby ste sa vyhli prípadných chybám pri montáži, je potrebné pozorne si prečítať tento návod na montáž a obsluhu solárnej sprchy. Odporúčame Vám, aby ste si návod uschovali. Naše letáky, návody a prospekty by Vám mali čo najviac pomôcť a poradiť, obsah však nie je právne záväzný. Pre všetko ostatné platia naše všeobecné obchodné podmienky.

## Návod na montáž a obsluhu solárna, solárna sprcha 20 l, zložená z dvoch častí

### NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Vyberte si miesto, kde chcete umiestniť sprchu, najlepšie tam, kde svieti slnko.
2. Sprchovú platňu ukotvite do kameňa alebo na drevenú platňu pomocou priložených skrutiek. Budete k tomu potrebovať kľúč. (obr. 1)
3. Spojte hlavu sprchy s predĺženou rúrou a zoskrutkujte ich spolu s maticou, ktorá sa nachádza na solárnej sprche. V tomto prípade k tomu určite **NEPOUŽITE** kľúč. (obr. 2)  
Nezabudnite vložiť tesnenia.
4. Tesniaci krúžok vložte do výrezu v spodnej časti. (obr. 3)
5. Nadvihnite hornú časť ponad spodnú časť sprchy. Potom spojte vnútorné trubky a rukou pevne zatiahnite. (obr. 3)
6. Otočte upevňovacie krúžky v smere hodinových ručičiek tak, aby sa obidve časti sprchy-spodná, aj horná spojili. (obr. 3) Ventil a hlava sprchy musia byť natočené tým istým smerom.

### UVEDENIE DO PREVÁDZKY

1. Ventil nastavte do pozície „horúce“, aby pri napíňaní sprchy vodou, nezostal v sprche žiaden vzduch.
2. Napojte Vašu záhradnú hadicu na prípojku hadice na sprchu. Otvorte prívod vody na Vašej záhradnej hadici a naplňte sprchu vodou. Potrvá to 4-6 min. kým sa sprcha vodou naplní.
3. Keď začne vytekať voda z hlavy sprchy, zatvorte ventil a voda sa začne zohrievať.
4. V závislosti od slnečného žiarenia a vonkajšej teploty potrebuje voda asi 2 hodiny na to, aby sa v nádrži sprchy zohrialala.
5. Počas letných horúcich dní môže voda v nádrži sprchy dosiahnuť teplotu až 60°C.

**POZOR: Predtým než otočíte ventilom, skontrolujte, či sa nachádza v pozícii „studená“ – modra farba na ventile. Inak by sa mohlo stať, že sa popálite horúcou vodou. Následne potom si nastavte želanú teplotu vody.**

### ZAZIMOVANIE


1. Zatvorte prívod vody do sprchy.
2. Otvorte ventil a dajte ho do pozície „horúce“, nádrž na vodu a trubky musia byť úplne vyprázdnené (trvá to cca. 8-10 min.). Pokým sa nádrž vody nevyprázdni, netočte ventilom, došlo by k prerušeniu toku vody pri vyprázdňovaní.
3. Zatlačte bezpečnostný uzáver smerom hore a upevňovací krúžok točte proti smeru hodinových ručičiek. Potom uvoľnite prípojku hadice v nádrži, aby mohla voda vytecť.
4. Odmontujte spodnú časť sprchy a vyprázdňte vodu, ktorá tam ostala.
5. Jednotlivé časti sprchy je potrebné vyčistiť a nechať vysušiť.
6. Sprchu odložte na suché miesto, kde bude chránená pred mrazom

### DÔLEŽITÉ:

V žiadnom prípade nepoužívajte soľ, alebo iné rozmrazovacie prípravky.

Odporúčaný tlak vody: do 3,5 bar. Sprchu nesmiete v žiadnom prípade napájať k dodatočnému čerpadlu, príp. k inému domácomu zariadeniu.


Kvôli prehriatiu nádrže s vodou môže dôjsť k rozťahnutiu obsahu v nádrži, z tohto dôvodu sa môže stať, že voda z hlavy sprchy kvapká.




# BAZENOVE BAZENOVE

— PRISLUSENSTVO.SK —


Pri prvom uvedení sprchy do prevádzky, nechajte sprchu na pár minút ísť naprázdno, aby sa nové, plastové pachy dostali preč zo sprchy.



Obr.1



Obr. 2



Obr. 3